

Zasady podłączenia młynków do odpadów InSinkErator – modele 750EC i 1000EC

Młynki do odpadów kuchennych InSinkErator 750EC oraz 1000EC mogą być użytkowane z wyłącznikiem pneumatycznym lub sterowane za pomocą zewnętrznego wyłącznika elektrycznego. Sposób podłączenia zależy jednak od konstrukcji danego modelu.

Model InSinkErator Evolution Plus 750EC



Model 750EC posiada zintegrowany układ sterowania pneumatycznego.

Istnieje możliwość użytkowania urządzenia bez zamontowanego przycisku pneumatycznego, jednak wcześniej należy aktywować wyłącznik znajdujący się w urządzeniu.

W tym celu należy, przy urządzeniu odłączonym od zasilania, doprowadzić impuls powietrza do króćca sterowania pneumatycznego, np. poprzez dmuchnięcie w odpowiedni przewód pneumatyczny. Powoduje to przełączenie mechanizmu wyłącznika w pozycję włączoną (ON).

Po aktywowaniu wyłącznika młynek może być sterowany za pomocą odpowiednio przygotowanego zewnętrznego wyłącznika elektrycznego.

Ważne: Samo podłączenie urządzenia do gniazdka nie spowoduje jego uruchomienia, jeśli zintegrowany wyłącznik pneumatyczny pozostaje w pozycji wyłączonej.

Model InSinkErator Evolution Plus 1000EC



Model 1000EC posiada oddzielny, zewnętrzny moduł wyłącznika, który nie jest zintegrowany z urządzeniem.



Dzięki temu młynek można podłączyć bezpośrednio do odpowiednio przygotowanego gniazdka elektrycznego, z pominięciem zewnętrznego modułu wyłącznika pneumatycznego, o ile taki sposób podłączenia jest dopuszczony w instrukcji producenta.

W takim przypadku uruchamianie i wyłączanie urządzenia odbywa się za pomocą zewnętrznego wyłącznika elektrycznego sterującego zasilaniem gniazdka.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłączenie elektryczne powinno być zgodne z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami.
- Gniazdko musi posiadać prawidłowo wykonane uziemienie.
- Nie należy ingerować w wewnętrzną instalację elektryczną urządzenia ani samodzielnie mostkować styków.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z układem sterowania urządzenie należy odłączyć od zasilania.

Podsumowanie: W modelu 750EC sterowanie bez przycisku pneumatycznego wymaga wcześniejszego przełączenia zintegrowanego wyłącznika w pozycję ON. Natomiast w modelu 1000EC zewnętrzny moduł sterujący jest oddzielnym elementem, co pozwala rozważyć podłączenie urządzenia bez jego wykorzystania.